

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением от 20.04.2022 № 211

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМВОДОКАНАЛ»**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ И БЫСТРОЙ ЭВАКУАЦИИ
ЛЮДЕЙ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНО БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ ПРИ
ВОЗНИКОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ**

Дата вступления в действие: май, 2022

ИУН-ЧС 102.01.007-2022

Введена впервые

Содержание

1. Область применения	3
2. Общие требования	3
3. Дополнительные требования при чрезвычайных ситуациях.....	4
4. Ответственность.....	6
Приложение 1. Термины, определения, сокращения	7
Приложение 2. Номера экстренного вызова специальных служб Общества.....	8
Лист изменений/дополнений, внесенных в ИУН-ЧС 102.01.007-2022.....	9
Лист учета изменений к ИУН-ЧС 102.01.007-2022.....	10
Лист ознакомления с ИУН-ЧС 102.01.007-2022.....	11

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция является организационно-нормативным документом, который устанавливает основные правила по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей из административно-бытовых зданий при возникновении пожара, аварии (взрыва) на близлежащих технологических объектах ООО «ПромВодоКанал» (далее – Общества) загазованности (далее – чрезвычайной ситуации).

1.2. Требования настоящей инструкции являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества и подрядных организаций, выполняющих работы на территории Общества.

1.3. Требования настоящей инструкции не отменяют необходимости соблюдения действующих нормативных актов Российской Федерации.

1.4. Термины, определения и сокращения, используемые в данной инструкции, приведены в приложении 1, номера телефонов экстренного вызова специальных служб Общества - в приложении 2.

2. Общие требования при чрезвычайных ситуациях

2.1. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо:

2.1.1. Работнику, первому заметившему чрезвычайную ситуацию, голосом оповестить персонал, находящийся в здании, о чрезвычайной ситуации;

2.1.2. при возгорании, при пожаре вызвать по ручному пожарному извещателю ПСЧ УЭПБ и ОТ;

2.1.3. Продублировать сообщение по телефонам 001 (вызов осуществляется со стационарного телефона), 22-23, 24-01;

2.1.4. Сообщить диспетчеру ПДО по телефонам – 10-08, 30-55, 28-22;

2.1.5. Сообщить непосредственному руководителю;

2.1.6. Сообщить при необходимости в службу «Скорой медицинской помощи» по телефонам 003 (вызов осуществляется со стационарного телефона), 25-63, 28-90.

2.2. Каждый работник обязан:

2.2.1. При необходимости оказать первую помощь пострадавшим;

2.2.2. Закрыть окна, выключить приточно-вытяжную вентиляцию;

2.2.3. Сохранять выдержку и хладнокровие, своим поведением успокаивать окружающих, и не давать разрастаться панике;

2.2.4. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери;

2.2.5. При эвакуации использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от сложившейся ситуации, не снимать их до особого распоряжения.

2.2.6. При эвакуации сохранять спокойствие, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей;

2.2.7. Встретить работников ПСЧ, ВГСЧ, службы «скорой медицинской помощи», указать им место возникновения чрезвычайной ситуации и сообщить о возможных местах нахождения людей в здании.

2.3. При возникновении чрезвычайной ситуации руководитель, получивший сообщение об этом и находящийся на месте происшествия, должен:

2.2.1. организовать сбор эвакуированных работников в специально установленном месте и проверку наличия по спискам в месте сбора.

3. Дополнительные требования при чрезвычайных ситуациях

Обеспечение безопасной и быстрой эвакуации людей из зданий при возникновении пожара, задымления

3.1. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре в зданиях.

3.2. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара проводятся два раза в год, по разработанным (для каждого здания отдельно) и согласованным с ПСЧ планам проведения противопожарных тренировок в зданиях, согласно утвержденному графику.

3.3. Действия работников при пожаре, задымлении:

3.3.1. Открыть все эвакуационные выходы из здания;

3.3.2. Прекратить все виды работ, лица, не участвующие в локализации и ликвидации пожара, должны выйти в безопасное место согласно маршруту, указанному в плане эвакуации людей при пожаре;

3.3.3. При загорании в закрытом помещении необходимо выключить вентиляцию, закрыть окна и двери. Не открывать окна и двери во избежание притока воздуха к очагу пожара, не разбивать стекол;

3.3.4. До прибытия работников ПСЧ приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (вода, огнетушитель, песок, кошма);

3.3.5. При возможности задействовать имеющиеся на объекте автоматические и стационарные средства пожаротушения;

3.3.6. Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, покинуть помещение, плотно прикрыв за собой дверь, предварительно убедившись в отсутствии людей в данном помещении;

3.3.7. Эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

3.3.8. При заполнении помещения дымом или отсутствии освещения идти к выходу, держась за стены, поручни и т.п., при этом дышать через носовой платок или рукав одежды (при отсутствии возможности использовать штатные СИЗОД), опуститься на четвереньки;

3.3.9. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;

3.3.10. Выставить посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения людей в здание, где возник пожар.

Обеспечение эвакуации персонала из административно-бытовых зданий при возникновении аварии (взрыва) на близлежащих технологических объектах Общества и попадании АБК в зону загазованности

3.4. Действия работников при попадании административно- бытовых зданий в зону аварии (взрыва) на близлежащих технологических объектах Общества:

3.4.1. Открыть все эвакуационные выходы из здания;

3.4.2. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации, в безопасную зону в кратчайшие срок;

3.4.3. При повреждении здания взрывом, при эвакуации двигаться осторожно, убедившись в отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линий электроснабжения, очагов пожара;

3.4.4. При выходе из здания двигаться в сторону, перпендикулярную направлению ветра;

3.4.5. При отсутствии возможности покинуть зону заражения плотно закрыть двери (не применять запорных устройств), окна, вентиляционные отверстия и дымоходы; щели в них заклеить бумагой или скотчем. Всеми возможными способами (телефонная связь, голос, стук и т.д.) обозначать присутствие в помещении людей до прибытия специальных служб;

3.4.6. Не укрываться на первых этажах зданий, подвалах, полуподвалах;

3.4.7. На зараженной местности двигаться быстро, но не бежать поднимая пыль. Не касаться окружающих предметов, не наступать на пролитую жидкость или порошкообразные россыпи неизвестных веществ;

3.4.8. Обнаружив капли неизвестных веществ на коже, одежде, обуви и средствах индивидуальной защиты, снять их тампоном из бумаги, ветоши или носовым платком;

3.5. После выхода из здания, попавшего в зону поражения снять верхнюю одежду и, при необходимости, обратиться к работнику службы «Скорой медицинской помощи» для получения медицинской помощи, принять обильное питье (молоко, чай).

3.6. Зараженную одежду сдать для утилизации для стирки. Провести тщательную влажную уборку помещения.

3.7. Вход в здания разрешается только после контрольной проверки работниками газоспасательной службой на содержания в них вредных веществ.

4. Ответственность

Все работники Общества несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, предусмотренных настоящей инструкцией.

Приложение 1. Термины, определения и сокращения

Первичные средства пожаротушения – средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития, доступные для использования людьми без профессиональных знаний до прибытия подразделений пожарной охраны.

Руководитель – лицо, ответственное за противопожарное состояние объекта, непосредственный руководитель, начальник смены, старший по смене и т.д.

Загазованность - воздушная среда с опасным содержанием токсичного, пожаро- и взрывоопасного вещества, границей которого является начало превышения предельно допустимой концентрации вредного вещества, определяемого газоанализатором или лабораторным анализом.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Эвакуация – процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

Эвакуационный выход – выход, ведущий в безопасную зону. В зданиях и сооружениях эвакуационными выходами являются дверные проемы на путях эвакуации, отвечающие требованиям, установленным нормативными документами.

Сокращения

АБК – административно- бытовой корпус

ВГСЧ - военизированная газоспасательная часть

Общество – ООО «ПромВодоКанал»

ПДО – производственно-договорной отдел

ПСЧ – пожарно-спасательная часть

УЭПБ и ОТ – управление экологической, промышленной безопасности и охраны труда

СКЗ – служба корпоративной защиты

Приложение 2. Номера экстренного вызова специальных служб Общества

Экстренная служба	Короткий (удобный) номер вызыва	Главная адресация	Переадресация №1	Переадресация №2
Пожарно-спасательная часть	001	22-23 (отряд-22)	24-01 (отряд-22)	20-71 (отряд -22)
СКЗ	002	28-96 (Оперативный дежурный СКЗ)	18-81	
Скорая медицинская помощь	003	25-63 (Здравпункт объект 621)	28-90 (здравпункт объект 621)	
Газоспасательная служба (ВГСЧ)	004	27-04 (объект 5)	45-15 (объект 5)	
Диспетчер ПДО ООО «ПромВодоКанал»		30-55, 10-08, 28-22		

Примечания:

1. При наборе короткого номера экстренной службы вызов происходит на первый по приоритету номер (в таблице указан как **Главная адресация**). Например, при наборе 001 вызов происходит на номер 22-23. В том случае, если номер занят, происходит автоматическая переадресация на следующий по приоритету номер (**переадресация №1**). Например, при занятости номера 22-23, вызов переходит на номер 24-01. Если этот номер тоже занят, то вызов переходит на следующий по приоритету номер (**переадресация №2**). Например, при занятости номера 24-01 вызов перейдет на номер 20-71. Переадресация будет происходить и в том случае, если номер не занят, но трубку не берут (т.е не отвечают на звонок), автоматическая переадресация в этом случае произойдет на 20-й секунде вызова на следующий по приоритету номер.
2. Введение коротких номеров не означает, что вызов на основные (прежние) номера станет невозможным. Эти номера функционируют как и прежде.

Лист изменений/дополнений, внесенных в

Лист учёта изменений к

Лист ознакомления с